

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：EPSON SCAN 掃描程式儲存影像調整參數方式（辦公室模式）

※適用於支援 EPSON SCAN 的相片複合機/商用傳真複合機/掃描器。

※此功能主要應用於當掃描的圖片相近，欲保留其影像調整參數時可依照方式操作，以下以 EPSON SCAN「辦公室模式」畫面進行解說。

步驟 1、開啟 EPSON SCAN 後，將模式改為「辦公室模式」。

※「專業模式」與「辦公室模式」能搭配預掃描保留影像調整參數。



步驟 2、以彩色月曆卡為例，執行「預掃描」，在未調整影像參數時，預掃描出來的畫面有呈現底色且整體圖片顏色都偏暗。



預掃描

縮放

選擇框

全選(A)

說明(H)

預視 縮放

2015 FEBRUARY

2

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

EPSON Scan

模式(M): 辦公室模式

影像形式

☒ 彩色(C) ☐ 灰階(G) ☐ 黑白(B)

目的地

文件來源(Y): 自動偵測

大小(S): A4(210 x 297 公釐)

方向:

解析度(L): 300 dpi

影像調整

☐ 影像邊緣銳利化(E) ☐ 去網紋(E)

☒ 影像選項(I)

☒ 文字加強

☐ 自動區域分割

☐ 色彩加強: 紅色 調整位置

亮度(I): 5

對比(N): -3

預掃描(P) 掃描(S) 關閉(C)

說明(H) 組態(O)

↔ 210.1 公釐 ↑ 297.2 公釐 2481 x 3509 畫素 24.90 MB R: G: B:

※以下為依照步驟 3 調整後的掃描結果。



※「辦公室模式」下，如已有調整細項內容，則每次開啟 EPSON SCAN 切換至「辦公室模式」都會出現修改後的細項內容（如圖一）。

（原本預設選項）



（圖一）

