

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：EPSON 連續噴墨機種 噴墨專用紙列印參數(使用 T774 黑色墨水)(FOR MAC 作業系統)

適用機種：EPSON M200、M105、L655、L605、L1455


步驟一、開啟您要列印的檔案。



步驟二、滑鼠點選「檔案」，選擇「列印」。




步驟三、選擇您的印表機型號。




步驟四、在「預設組」選擇：Epson Matte 的照片(愛普生無光澤噴墨印表紙)。



步驟五、在「內容」選擇：色彩選項。



步驟六、點選「手動設定」，並開啟「進階設定」。



步驟七、將藍色設為：10，紅色設為：-1，黃色設為：3；
亮度設為：-5，飽和度設為：-10；然後按列印鍵，完成設定。

