


TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述： Epson AcuLaser CX16NF 如何更改時間設定

步驟 1、先按一下面板的「▼」鍵，往下選到「UTILITY(工具)」選單，按「Select」按鍵確認。




步驟 2、之後在按面板「▼」鍵，選擇「ADMIN. MANAGEMENT(管理者畫面)」選項。按「Select(選擇)」鍵確認。




步驟 3、面板上出現輸入密碼，預設密碼為 6 個 0，直接透過數字鍵輸入，之後再按「Select(選擇)」鍵確認。



步驟 4、之後透過面板上按「▼」，選擇「USER SETTING(使用者設定)」選項，再按「Select(選擇)」鍵確認。



步驟 5、之後再透過面板按「▼」選擇「DATE&TIME(日期與時間)」選項，再按「Select(選擇)」鍵確認。



步驟 6、之後在面板上按數字鍵或上下鍵直接更改時間，然後按「Select(選擇)」鍵確認。之後再按「返回」鍵回到功能選單即完成設定。

