

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：大尺寸印表機 Epson Stylus PRO3850 面板出現 NO MAINTENANCE CART 排除方式

※開機後，印表機面板顯示 NO MAINTENANCE CART 訊息，請依下列方式排除：



步驟 1、廢墨水收集盒位於印表機右下角，請將廢墨水收集盒護蓋打開。



步驟 2、取出廢墨水收集盒並使用橡皮擦拭、清潔耗材晶片。



步驟 3、擦拭完後，將廢墨水收集盒安裝回至印表機中，確認機器是否正常(如下圖)，若依上述方式仍無法改善，建議可再更換新的耗材「廢墨水收集盒」再測試之。

