


TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：LQ-690C 如何微調？

控制面板按鍵及燈號



步驟 1、開啟印表機電源。

步驟 2、請按下『進紙/退紙 ↑』鍵，將紙張帶入進紙起始位置。

步驟 3、請按下『暫停』鍵三秒鐘，印表機會進入“微調”模式，此時暫停燈會開始閃爍。

步驟 4、請按下『換行/換頁 ↓』鍵和『進紙/退紙 ↑』鍵，以調整起始列印位置。

步驟 5、調整完後，請按下『暫停』鍵三秒鐘，印表機即可退出“微調”模式並儲存“微調”進紙起始位置。