


TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：MX300DNF 如何將目前傳真設定設為傳真預設值

傳真設定更改後休眠重啓或關機重開，不會跳回原本設定

步驟 1、按面板，『設定』鍵 。液晶螢幕會出現『設定』選單。




步驟 2、按『向下』鍵，選擇『傳真設定』選項，按『OK』鍵確認。液晶螢幕會出現『傳真設定』選項。




步驟 3、按『向下』鍵，選擇『標準傳真設定』選項，按『OK』鍵確認。液晶螢幕會

出現『是/否』確認選項。



步驟 4、按『F3』鍵，選擇確認『是』。



步驟 5、畫面跳回『傳真設定』，即完成將目前設定設為傳真預設值。

