

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：商用傳真複合機 WORKFORCE WF-2651 如何透過面板校正線條不直的情況。


步驟 1、開啟印表機電源後，請按下面板「▼」的按鍵，並選擇「設定」的功能，再按下「OK」鍵。



步驟 2、選擇「維護」功能，並按下「OK」鍵。



步驟 3、選擇「印字頭直線性校正」功能，並按下面板 OK 鍵繼續。



步驟 4、按下列印的功能，並按下「OK」鍵完成設定。



此時會印出方塊，請分別由#1、#2、#3、#4 中選擇條紋最少的方塊編號，選好後按下「OK」鍵，此時會出現完成印字頭直線性校正的畫面，再按下「OK」鍵即可。