

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：原廠連續供墨印表機 L4150 初始墨水設定

**\*請先不要連接 USB 線**

步驟 1、請先填充四色墨水完成。

步驟 2、開啟印表機電源後，此時墨水燈號會亮起，再按壓「停止／維護」鍵約 3-5 秒後，機器會開始導墨。



註：導墨約需 20 分鐘，中間請勿關閉電源。