


致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	原廠連續供墨系統 EPSON L3110 如何啟動條碼列印功能 (WINDOWS 7 系統)

內容說明：如有列印條碼需求，但解析度不夠無法讀取時，可開啟條碼功能增加辨識。

<步驟一>

請點選左下角「視窗」功能後，再點選「裝置和印表機」功能。




<步驟二>

選擇點選驅動程式 L3110 圖示並按下右鍵進入「列印喜好設定」功能。




<步驟三>

點選「維護」功能。



<步驟四>

點選「進階設定」功能。



<步驟五>

勾選 BARCODE 模式後，即可改善。

