

TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：原廠連續供墨系統 EPSON L605 於 Windows 7 作業系統設定反序列印的方式

步驟 1、請點選電腦左下角「Windows 圖示」，選擇「裝置和印表機」。



步驟 2、在 EPSON L605 上點滑鼠右鍵進入「列印喜好設定」。



步驟 3、將「反序列印」勾選，再按「確定」即可設定完成。
後續文件的列印順序會由後面頁數優先列印。

