


TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：原廠連續供墨系統 L1455 如何透過驅動程式清潔印字頭

一、電腦點選控制台→裝置和印表機→點選 L1455 驅動程式→按右鍵進入列印喜好設定功能。

二、點選「維護」功能。



三、選擇「印字頭清潔」功能，並按下「開始」鍵，此時印表機會消耗墨水自動清潔噴頭，清潔最多三次即可。



※註：如無法改善列印品質，請您洽服務站報修，  
全省服務中心資訊：<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>