

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述： L6190 透過手機 iPrintAPP 設定雙面列印的操作

適用機型：原廠連續供墨系統

（以原廠連續供墨印表機 L6190 為例）

步驟 1、開啟 Epson iPrint APP，點選上方的印表機開始選擇。

※註：手機與印表機需連接同一個 SSID 網路環境



步驟 3、在本機的清單中，選擇要使用的印表機；
確認顯示「印表機已就緒」，即可開始使用列印功能。



步驟 4、確認要列印的相片後，先點選下方「選取」(選擇後會顯示「已選取」)，
選擇好要列印的相片後，點選「下一步」。
因要測試雙面列印，以選取 2 張相片作範例，
確定都選好之後，先點選右上的齒輪符號進入列印設定的畫面。



步驟 5、在列印設定點選「雙面列印」，可設定為關閉 / 長邊裝訂 / 短邊裝訂。

← 列印設定

完成 ← 雙面列印

印表機	L6190 Series	關閉
份數	- 1 +	長邊裝訂 ✓
紙張大小	A4 210 x 297 mm	短邊裝訂
紙張種類	Plain Paper	
版面	留邊	
列印品質	標準	
紙張來源	自動	
色彩	彩色	
雙面列印	關閉	
列印日期	關閉	
自動校正	開啟	
Shariness	開啟	

步驟 6、設定好後，點選「完成」並選擇「列印」即可。

← 列印設定

完成 ← 相片

⚙

印表機	L6190 Series	A4 210 x 297 mm	
份數	- 1 +		
紙張大小	A4 210 x 297 mm	1/2	
紙張種類	Plain Paper	 	
版面	留邊	清除 旋轉	
列印品質	標準	+	
紙張來源	自動		
色彩	彩色		
雙面列印	長邊裝訂		
列印日期	關閉		
自動校正	開啟		
Shariness	開啟	列印	