

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：原廠連續供墨系統 L6190 在無網路環境下，使用 WIFI DIRECT 的變更密碼方式

適用機型：原廠連續供墨系統

(以原廠連續供墨印表機 L6190 為例)

步驟 1、至印表機面板主畫面，點選上方網路圖示，
於網路連線設定，選擇「Wi-Fi Direct」





步驟 2、點選「變更設定」，並點選「變更密碼」



步驟 3、點選「開始設定」並輸入要變更的密碼。

註：密碼至少需 8 至 22 位元。



步驟 4、待設定完成後，即可以自訂的密碼連接使用。

