

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：原廠連續供墨系統 L6190 透過面板執行強力清潔的操作方式


適用機型：原廠連續供墨系統

（以原廠連續供墨印表機 L6190 為例）


使用此功能前，請留意以下重要注意事項：

- 1、請確定大容量墨水槽內有足夠的墨水。[查看所有大容量墨水槽的墨水存量都至少達到三分之一。](#)進行強加清潔期間，如果墨水存量偏低，可能會導致產品受損。
- 2、[每次「強加清潔」之間所需的間隔時間為 12 小時。](#)
為避免浪費墨水，您必須等待 12 小時之後再嘗試執行該作業。
- 3、清潔後的廢棄墨水會集中至廢墨收集盒，可能需要更換廢棄墨水收集盒。
如果收集盒集滿墨水，您必須準備並安裝新的廢棄墨水收集盒，才能繼續列印。
- 4、當墨水存量不足或廢棄墨水收集盒中的可用空間不夠，將無法進行「強加清潔」功能。
即使在這個情況下，墨水存量和墨水收集盒可用空間仍足夠讓您繼續列印。

步驟 1、關閉印表機，然後同時按下「主選單鍵」及「說明鍵」。



步驟 2、印表機開機時會顯示確認畫面，
請先確認各色墨水存量都至少達到三分之一以上，
再點選「是」開始強螢清潔功能。



步驟 3、此清潔動作約需 7 分鐘時間，操作未完成前，請勿關閉電源。
完成後按下「確定」再測試列印品質。
※此功能 12 小時內僅能使用一次

