

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	商用傳真複合機 EPSON WF-2631 如何掃描成一檔多頁的 TIFF 圖片檔？


適用機型：商用傳真複合機

(以 EPSON WF-2631 為例 · Windows 7 64bits)

內容說明：多張原稿要掃描成同一份文件檔時，需透過 EPSON SCAN 軟體操作及設定。

<步驟一>

開啟 EPSON SCAN 並確認右上角選擇為「專業模式」。




<步驟二>

點選下方的「掃描」。




<步驟三>

在影像格式-類型的下拉選單內，選擇 Multi-TIFF(*.tif)格式。



<步驟四>

勾選「掃描後顯示“新增頁面”對話框(A)」後，再按確定。



<步驟五>

掃描完第一頁後，會跳出「新增頁面確認」，

如有下一頁原稿，請點選「新增頁面(A)」後，再按一次掃描鍵；

若無，則點選「儲存檔案(S)」即可。

