

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述： WF-2651 透過手機 iPrintAPP 設定雙面列印的操作

適用機型：原廠連續供墨系統


（以原廠連續供墨印表機 L605 為例）

步驟 1、開啟 Epson iPrint APP，點選上方的印表機開始選擇。

※註：手機與印表機需連接同一個 SSID 網路環境



步驟 3、在本機的清單中，選擇要使用的印表機；
確認顯示「印表機已就緒」，即可開始使用列印功能。



步驟 4、確認要列印的相片後，先點選下方「選取」(選擇後會顯示「已選取」)，
選擇好要列印的相片後，點選「下一步」。
因要測試雙面列印，以選取 2 張相片作範例，
確定都選好之後，先點選右上的齒輪符號進入列印設定的畫面。



步驟 5、在列印設定點選「雙面列印」，可設定為關閉 / 長邊裝訂 / 短邊裝訂。

←

列印設定

完成

← 雙面列印

印表機WF-2650 Series

份數- 1 +

紙張大小A4 210 x 297 mm

紙張種類Plain Paper

版面留邊

列印品質標準

紙張來源自動

色彩彩色

雙面列印關閉

列印日期關閉

自動校正開啟

Sharponess開啟

關閉

長邊裝訂✓

短邊裝訂

步驟 6、設定好後，點選「完成」並選擇「列印」即可。

←

列印設定

完成

← 相片

⚙

印表機WF-2650 Series

份數- 1 +

紙張大小A4 210 x 297 mm

紙張種類Plain Paper

版面留邊

列印品質標準

紙張來源自動

色彩彩色

雙面列印長邊裝訂

列印日期關閉

自動校正開啟

Sharponess開啟

A4 210 x 297 mm



1/2



清除旋轉

列印