

TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：商用傳真複合機 Epson WorkForce WF-3621 如何透過面板執行印字頭清潔

步驟 1、開啟印表機電源後，按下面板「▶」鍵，選擇「設定」功能。



步驟 2、按「▼」鍵，選擇「維護」功能，按「OK」鍵。



步驟 3、按「▼」鍵，選擇「印字頭清潔」功能，並按面板右邊「彩色」鍵，此時印表機就會自動清潔噴頭，清潔的動作最多三次，如仍無法排除噴頭狀況，建議將機器送至就近維修中心維修。

※執行印字頭清潔前，建議先做「印字頭噴嘴檢查」，若噴嘴檢查列印線條有不完整或斷線，即可執行印字頭清潔動作。

