

TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：商用傳真複合機 WF-2631 如何從面板按鍵執行印字頭清潔

步驟 1、請按方向鍵「▼」選擇設定，按下「OK」。



步驟 2、選擇維護，按下「OK」繼續。




步驟 3、選擇印字頭噴嘴檢查，按下「OK」繼續。



步驟 4、放入 A4 紙張，並按下面板右下角的「黑白 B&W」或「彩色 Color」開始列印噴嘴檢查表單。



步驟 5、列印完成後,螢幕會顯示清潔印字頭解決噴嘴阻塞的問題，請按下「OK」完成。



步驟 6、請點選面板右下角的「黑白 B&W」或「彩色 Color」開始執行印字頭清潔。

