


TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：商用傳真複合機 WF-2651 使用 Email Print，如何取消列印寄件者的資訊。

適用機型：商用傳真複合機 WF-2651。（以 WIN7-64 bit 為例）

步驟一、進入 Epson Connect 官網或輸入以下網址：<https://www.epsonconnect.com/>
並在使用者頁面點選「Go」



步驟二、完成 Epson Connect 使用者登入。



步驟三、點選您的產品名稱，進入管理者畫面。

EPSON

Epson Connect

印表機清單

我的印表機/電子郵件清單

狀態	產品名稱	印表機電子郵件位址	描述
	WF-2651	hir92709ityum8@print.epsonconnect.com	
	WF-7611	yge0801dc25925@print.epsonconnect.com	

傳送印表機電子郵件/設定

按下以上的按鍵，將一個印表機的電子郵件位址和設定傳送至其他印表機。

刪除印表機

步驟四、進入 Email Print，選擇「列印設定」，取消勾選「列印寄件者的資訊」。

WF-2651
hir92709ityum8@print.epsonconnect.com

印表機

狀態

印表機電子郵件位址

編輯印表機描述

電子郵件通知設定

Email Print

暫停/繼續

核准寄件者清單

列印設定

列印記錄

Remote Print

Scan to Cloud

Email Print - 列印設定

普通紙列印

普通紙大小:
A4

☐ 相片紙列印

相片紙大小:
4x6in(10x15cm)

紙張來源: 紙匣

支援的影像檔案為 JPEG/TIFF/BMP/GIF/PNG。

☐ 列印寄件者的資訊

☒ 列印電子郵件內文

☒ 反向順序列印

套用