

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：

省彩印微噴影印機/複合機 Epson WorkForce Pro WF-R5691 如何修改印表機面板顯示語言

步驟 1、面板主畫面按「設定」。(此機器面板為觸控面板)，如下圖。



步驟 2、進入「設定」選單，透過「▼」選擇「系統管理」。



步驟 3、進入「系統管理」選單，點選「通用設定」。



步驟 4、進入「通用設定」選單，透過「▼」選擇「語言設定/Language」。



步驟 5、進入「語言設定/Language」選單，透過「▲」或「▼」點選所需語言設定即可，如下圖(設定好的語系前面會有打勾標記)。

