


TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：省彩印微噴影印機/複合機 Epson WorkForcePro WF-R5691，面板噴嘴檢查有缺針如何透過機器執行清潔動作？


步驟 1、檢查噴嘴情況，若出針不良需執行清潔動作時，在面板按「設定」選單，進入後再選到「維護」。(此為觸碰面板)



印字頭正常不需清潔




印字頭阻塞需清潔



步驟 2、進入「維護」後，點選「印字頭清潔」。



步驟 3、進入「印字頭清潔」後，會出現印字頭清潔訊息，再按下「」去執行印字頭清潔動作。



步驟 4、清潔完後，會出現執行完成，請按下完成即可。如要列印噴嘴表單，此時請再按下「列印噴嘴檢查表單」即可，機器會再去列印噴嘴檢查表，如下圖。

