

TO：EPSON


FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：省彩印微噴影印機/複合機 Epson WorkForce Pro WF-R5691，修改時間的操作方式。

步驟 1、面板主畫面按『設定』，如下圖。(此機器面板為觸控面板)。




步驟 2、進入『設定』選單後，往下點選『系統管理』，如下圖。






步驟 3、進入『系統管理』選單，點選『通用設定』後，再點選『日期/時間設定』，如下圖。



步驟 4、進入『日期/時間設定』選單，點選『日期/時間』，如下圖。



步驟 5、進入『日期/時間』，會顯示設定日期的格式，以 mm.dd.yyyy 為例，按觸控面板上的數字設定日期，完成後按  鍵，如下圖。



步驟 6、日期格式設定完後，接著顯示設定時間格式，以 12h 為例，按觸控面板上的數字設定時間，完成後按  確認，之後再透過  返回到主畫面即可，如下圖。

