

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：雷射印表機 WorkForce AL-M220DN 在 WINDOWS 8 系統下，如何關閉紙張偵錯功能

※此功能主要開啟「忽略紙張大小」功能，不讓印表機一直偵測紙張尺寸錯誤。

步驟 1、進入開機畫面後，請點選「桌面」方塊磚切換至桌面。




步驟 2、再點選左下角「視窗」功能後同時按滑鼠右鍵，再點選「控制台」功能，並進入「裝置和印表機」功能。




步驟三、在印表機 EPSON AL-M220DN Advanced 圖示上按滑鼠「右鍵」，點選「列印喜好設定」。


印表機和傳真 (62)




AL-CX37-CC2024
印表機: 使用者操作
0 份文件在佇列中




EPSON AL-C1600
0 份文件在佇列中
印表機: 就緒




EPSON AL-M200DW PCL 6
0 份文件在佇列中
印表機: 就緒




EPSON AL-M320DN Advanced
0 份文件在佇列中
印表機: 就緒




EPSON AL-M2010 Advanced
0 份文件在佇列中
印表機: 就緒




EPSON DLQ-3500 ESC/P 2 Ver 2.0
0 份文件在佇列中




AL-CX37-CC2024 PS3
印表機: 碳粉/墨水用完
0 份文件在佇列中




EPSON AL-C9200 Advanced
0 份文件在佇列中
印表機: 就緒




EPSON AL-M220DN Advanced
0 份文件在佇列中
印表機: 就緒




EPSON AL-M12
0 份文件在佇列中
印表機: 就緒




EPSON AL-M23
0 份文件在佇列中
印表機: 就緒




Epson EPL-6200
0 份文件在佇列中
印表機: 就緒



EPSON A
0 份文件
印表機: 需



EPSON A
印表機: 需
0 份文件i



EPSON A

查看列印工作(E)

設定成預設的印表機(A)

列印喜好設定(G)

印表機內容(C)

建立捷徑(S)


疑難排解(T)

移除裝置(V)


內容(R)

步驟四、在列印喜好設定的「維護」選單，選擇「進階設定」。





步驟五、選擇「忽略紙張大小」，並按下確定。



步驟六、在列印喜好設定的「維護」選單，按下「確定」即可。

