

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：雷射複合機 Epson WorkForce AL-MX300DNF 雙面影印，紙張大小找不到 B5 該如何設定



步驟 1、非 A4 紙張建議使用萬用進紙匣，將 B5 紙張放置於萬用進紙匣中。




步驟 2、將 B5 原稿件置於上方自動送紙器中(非 A4 稿件建議上方自動進紙)。



步驟 3、面板選擇複印功能。




步驟 4、按「F1」鍵，開啓紙張設定選項。




步驟 5、將紙張來源改為「MP 萬用進紙匣」，按「OK」鍵。




步驟 6、之後返回主畫面後，按「F3」將雙面設定開啓。



步驟 7、進入「雙面選項」中，可選擇：單面>雙面、雙面>雙面、雙面>單面，一般建議選擇「雙面>雙面」，設定完成後按「OK」鍵確認。



步驟 8、回到主畫面後確認設定值是否正確，另外上方進紙匣左右調整桿會自動偵測紙張大小，故萬用進紙匣紙張大小設定為 A4 不用更改，之後按「開始」鍵，即可正常影印。



複印進行畫面