

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：點陣印表機 EPSON LQ-670C 如何開啓高速列印功能。

請按下機器面板按鍵「進紙／退紙」+「暫停」的按鍵，此時「高速列印／壓縮」燈號即會亮起。

