

Q: 為什麼我的 GPS 軌跡會偏移？

A: 請在運動前兩小時開啟 Epson View app 內的 AGPS 功能，以利 GPS 軌跡定位精準及縮短定位時間。

【智慧型手機】

※按照 Epson View 應用程式，完成 GPS 腕表配對後再進行以下操作。

步驟一、開啟 Epson View 應用程式。



※請於訓練測量前 2 小時以內更新。※AGPS 將透過藍芽在背景程式中自動更新。

※Epson View 應用程式 QR code 快速下載

App store



Google Play

