

關於 Smart Canvas

承蒙您購買本公司產品 Smart Canvas
我們由衷向您致謝。


為了確保本產品能夠長久陪伴您，
使用前請務必詳閱本使用手冊記載之內容。

※ 建議您將本使用手冊列印出來另行保存。

按鈕操作方法

按鈕名稱及基本操作

Smart Canvas 有兩個按鈕。




按下按鈕 A 或是按鈕 B，即可調整時間設定，以及變更各種不同的背景。

※ 畫面顯示會因型號(設計)而異。

切換畫面

1. 切換畫面 ※畫面顯示會因型號(設計)而異。


時間及日期(年月日)設定完畢後，可利用切換按鈕的方式來顯示各種不同的畫面(樣式)。



其他功能

2. 其他功能


樣式 1 ~ 4 可依時間或日期等設定顯示特別的畫面。



時間與日期的校準方法

3. 校準時間

設定時間。



①

按鈕 B

按下並調整
24H (AM . PM) 時制



按鈕 A
短按

②

按鈕 B

按下調整「小時」。
※長按按鈕 B，可前進
6 小時。



按鈕 A
短按

③

按鈕 B

按下調整「分鐘」。
※長按按鈕 B，可前進
10 分鐘。



※按下按鈕 B 並變更
「分鐘」後，「秒
鐘」將會歸零顯示
為「00」。



按鈕 A
短按

④

依標準時間對時

按鈕 A
短按




※顯示「秒鐘」畫面。



按鈕 A
或
按鈕 B
短按

⑤

回復時間顯示畫面。



※請注意，當按下按鈕 A 之後，即無法回到之前的調整位置。
※接著繼續調整日期。詳細說明，請參閱「4. 校準日期(年月日)」。

時間與日期的校準方法

4. 校準日期(年月日)

設定日期(年月日)。

