

LQ-2080 使用手冊勘誤表

勘誤事項如下：

編號	頁數	勘 誤 事 項																					
1.	P.47	按鍵功能一覽表的“Pitch”按鍵項目更改為“Condensed”。																					
2.	P.47	按鍵功能一覽表的“FONT + Pitch”按鍵項目更改為“FONT + Condensed”。																					
3.	P48	請刪除“□ (Pitch) 英文字元間距”，無此功能按鍵。																					
4.	P54	操作步驟：“□ 內定值設定模式 (『Pitch』鍵 + 開啓印表機電源)”項目中的“『Pitch』鍵”更改為“『Condensed』鍵”。																					
5.	P55	<p>操作步驟更改如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 關閉電源，放入連續報表紙或單張紙，先按住『Condensed』鍵不放再開啓印表機電源即進入內定值設定模式。 第一張紙會先列印指示內定值設定模式所需之訊息語言。 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Font LEDs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>English</td> <td>■ ■ □</td> <td>□:LED on (亮)</td> </tr> <tr> <td>Français</td> <td>■ ■ □^{vv}</td> <td>□^{vv}:LED blinks (閃爍)</td> </tr> <tr> <td>Deutsch</td> <td>■ □ ■</td> <td>■:LED off (熄滅)</td> </tr> <tr> <td>Italiano</td> <td>■ □ □</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Español</td> <td>■ □ □^{vv}</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Português</td> <td>■ □ ■</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> 請以『Font』鍵依照指示燈號選定所要的訊息語言，選定之後再按『Condensed』鍵確定。 請先以『Font』鍵依照下頁各指示燈號選定所要變更的主功能項。 主功能項選定之後，請執行『Tear Off / Bin』鍵依照下列指示燈號選定所需要的設定值。 若要更改其他設定值請重覆步驟 4 及步驟 5。 關閉印表機電源即自動儲存所變更的設定值。 	Font LEDs			English	■ ■ □	□:LED on (亮)	Français	■ ■ □ ^{vv}	□ ^{vv} :LED blinks (閃爍)	Deutsch	■ □ ■	■:LED off (熄滅)	Italiano	■ □ □		Español	■ □ □ ^{vv}		Português	■ □ ■	
Font LEDs																							
English	■ ■ □	□:LED on (亮)																					
Français	■ ■ □ ^{vv}	□ ^{vv} :LED blinks (閃爍)																					
Deutsch	■ □ ■	■:LED off (熄滅)																					
Italiano	■ □ □																						
Español	■ □ □ ^{vv}																						
Português	■ □ ■																						
6.	P56	<p>此表中新增一主功能項及指示燈號：(附註：台灣地區未銷售此選購品)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>s. Roll Paper</td> <td>□ ■ □</td> </tr> </table>	s. Roll Paper	□ ■ □																			
s. Roll Paper	□ ■ □																						
7	P.57	<p>在此表中新增一設定值及指示燈號：</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>s. Roll Paper</td> <td></td> </tr> <tr> <td>On (有效)</td> <td>■ ■ ■</td> </tr> <tr> <td>Off (無效)</td> <td>■ ■ □</td> </tr> </table>	s. Roll Paper		On (有效)	■ ■ ■	Off (無效)	■ ■ □															
s. Roll Paper																							
On (有效)	■ ■ ■																						
Off (無效)	■ ■ □																						
8	P.58	<p>在此表中 j. Character Table 1(字元表 1)下新增一設定值及指示燈號：</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>PC858</td> <td>□ ■ □^{vv}</td> </tr> <tr> <td>ISO 8859-1</td> <td>□ □ ■</td> </tr> </table>	PC858	□ ■ □ ^{vv}	ISO 8859-1	□ □ ■																	
PC858	□ ■ □ ^{vv}																						
ISO 8859-1	□ □ ■																						