




與電腦的連接

- 連接時請切斷投影機和電腦的電源。
- 連接前請先確認電纜的接插件形狀與端子形狀。

[投射電腦映像]

可以通過投影機將電腦的映像投射出來，獲得大畫面的演示效果。



※ 端口形狀不是  (微型 D-Sub15 針) 時，請使用轉換接插件等將端口形狀轉換成  (微型 D-Sub15 針)。

與 Macintosh 連接時，有時需要採用選購件中的 MAC 桌面機配接器。


要點：

- 使用本投影機時，請不要將電源電纜與電腦電纜捆在一起。
- 連接時，某些型號的電腦有時需要採用轉換接插件。有關細節請參閱電腦的使用說明書或向您購買電腦的商店詢問。

[從投影機播放電腦的聲音]

可以從投影機內置的揚聲器播放電腦的聲音。

本投影機輸出的最大功率可達 1W。



要點：

- 在選擇了電腦映像或用功能表將聲音輸入固定在電腦上後，輸出來自電腦的音頻信號。
- 音頻電纜請購買與電腦一側的輸出端子形狀和投影機一側的 Audio In 端子形狀 (立體聲微型插座) 相符者。