

## 4.1 使用無繩滑鼠器



用附屬的遙控器能以滑鼠器方式操作不在身邊的電腦。

- "Esc" 鈕和滑鼠器的右鈕功能相同，"Enter" 鈕和滑鼠器的左鈕功能相同。

用遙控器可以進行滑鼠操作，所以一個人就能夠在投影屏旁邊完成演示工作。


### 演示者

一個人可以完成演示工作



### 要點：

- 用電腦變更了滑鼠器按鈕的左右後，在遙控器上也同樣會出現下述功能變化。
  - "Esc" 鈕：滑鼠器左鈕
  - "Enter" 鈕：滑鼠器右鈕
- 使用效果功能、E-Zoom 功能、功能表功能和求助功能時，本功能無法使用。




## 連接的方法

連接前請切斷投影機和電腦的電源。

注意：

- USB 滑鼠器電纜以外的滑鼠器電纜在連接時如不切斷電源，則有可能引起動作錯誤或出現故障。
- 滑鼠器電纜請務必使用附件，否則會出現故障。



使用的電腦	使用的電纜	連接方法
IBM PC/AT 相容機 (DOS/V 機)	PS/2 滑鼠器電纜	請將投影機的 Mouse/Com 端子與電腦的滑鼠器端口相連。
使用 USB* 滑鼠器的電腦 (74 頁)	USB 滑鼠器電纜	請將投影機的 USB Mouse 端子與電腦的 USB 端口相連。

使用 USB 滑鼠器前，請先對下述內容進行確認。

- Windows
  - 只適用於標準裝備 USB 界面的 Windows2000、Windows98 預裝型。
  - 在 Windows3.1、Windows95 升級為 Windows2000、Windows98 的環境中，不能保證其動作。
- Macintosh
  - 只適用於標準裝備 USB 界面型。
  - ※USB 界面並非能保證 USB 適用設備的所有動作。