

EPSON PERFECTION™ V30/V300 PHOTO

安裝說明



1. 清點配件

Perfection V30



電源線

USB 連接線

百寶箱光碟片

Perfection V300 Photo



電源線

USB 連接線

百寶箱光碟片

底片固定夾

2. 安裝軟體

Windows 使用者



請勿接上 USB 連接線



放入百寶箱光碟片



按下『簡易安裝』鍵



按下『安裝』鍵

依照螢幕上的
操作說明



按下『立刻重新啟動』鍵

Mac OS X 使用者



請勿接上 USB 連接線



放入百寶箱光碟片



雙擊此圖示



按下『安裝軟體』鍵



按下『簡易安裝』鍵



按下『安裝』鍵




依照螢幕上的
操作說明

按下『離開』鍵


3. 連接電腦並開啓電源



插上電源線




插上 USB 連接線




按下『』鍵開啓掃描器電源。
當狀態燈號仍在閃爍時，請勿按
下其他按鍵。

附註：若要關閉掃描器電源，請先結束掃描軟體，
然後按住『』鍵不放約 3 秒鐘。


4. 掃描照片




將照片的正面朝下放在工作平台上




輕輕關上掃器上蓋
以免照片產生位移



按下『』鍵




按下『掃描』鍵



Epson Scan 會以“全自動模式”
掃描照片，請稍候直到掃描完成

更多功能

掃描底片或幻燈片




還原色彩



去除原稿上的雜紋



校正因背光而太暗的照片



輔助說明

Epson Scan



按下 Epson Scan 中的『說明』鍵，即可開啟線上輔助說明，指導您如何操作軟體並說明軟體的功能。

其他資訊

警語

檢修掃描器前，請先拔掉機器的電源線。

使用方法

見內附相關說明文件。

緊急處理方法

- 當發生下列其中一種情況時，請先拔下電源插座上的掃描器電源線，然後洽詢 EPSON 授權維修中心：
- 當電源線或插座已經損壞或磨損。
 - 若有液體潑灑到掃描器的內部。
 - 若掃描器摔落或機殼已經損壞。
 - 若掃描器無法正常運作，或所呈現的掃描效果與預期的結果有明顯的落差。

注意事項

- 選擇電源時，只可使用標示在掃描器背面標籤上的電源規格。
- 請遵守掃描器上所有的警示和說明。

額定電壓：DC 13.5 V

耗電量：大約 12.0 W (操作中)

額定輸入電流：1.5 A

適用系統：

Windows Vista Home Basic Edition, Vista Home Premium Edition, Vista Business Edition, Vista Enterprise Edition, Vista Ultimate Edition, XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, 2000 Professional
MAC OS X10.3.9 或以上版本 (Power PC)

製造年份及製造號碼：見機體標示
生產廠別：見機體標示

製造廠商：SEIKO EPSON CORPORATION
地址：80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-Ken, 399-0785, JAPAN
電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司
地址：台北市信義區松仁路7號14樓
電話：(02) 8786-6688 (代表號)
客服專線：(02) 8024-2008

EPSON
EXCEED YOUR VISION

EPSON® is a registered trademark, and EPSON Perfection™ and Exceed Your Vision are trademarks of Seiko Epson Corporation.
General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners.
Epson disclaims any and all rights in those marks. © 2008 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in: XXXXXX

