

GT-20000

安裝說明



1. 清點配件



電源線



USB 連接線



百寶箱光碟片

2. 安裝軟體

Windows 使用者



請勿接上 USB 連接線



將百寶箱光碟片放入光碟機中



按下『簡易安裝』鍵



按下『安裝』鍵



依照螢幕上的操作說明完成軟體的安裝



按下『立刻重新啟動』鍵

Mac OS X 使用者



請勿接上 USB 連接線



將百寶箱光碟片放入光碟機中



雙擊 Mac OS X 圖示



按下『安裝軟體』鍵



按下『簡易安裝』鍵



按下『安裝』鍵




依照螢幕上的操作說明完成軟體的安裝




按下『離開』鍵


3. 連接電腦並開啓電源



請將掃描器後方的安全鎖定裝置向上推至未鎖定的位置，然後將電源線插頭插入插座中。您可能會感覺到一些阻力，但請確保電源線插頭已完全插入插座中。然後，請將另一端電源線插頭插入電源插座。




插上 USB 連接線




開啓掃描器的電源


4. 掃描文件




將文件的掃描面朝下放在工作平台上



輕輕關上掃描器上蓋以免照片產生位移



按下『 啟動』鍵



按下『掃描』鍵



按下『確定』鍵，EPSON Scan 會掃描文件，請稍候直到掃描完成

更多功能

瀏覽進階使用說明：




EPSON
GT-20000 進
階使用說明



雙擊桌面上的「EPSON GT-20000 手冊」圖示，開啟進階使用說明。此份手冊提供掃描器的進階操作、日常維護、解決問題的方法以及產品規格等說明。




· 使用 SCSI 界面連接線連接掃描器




操作說明內容，請點選「 使用 SCSI 界面連接掃描器與電腦」

· 使用選購自動進紙器掃描多張文件



操作說明內容，請點選「 使用選購自動進紙器」

· 使用選購 Epson Network Image Express Card 在網路上掃描




操作說明內容，請點選「 使用選購 Network Image Express Card」

附註：關於上述功能或更多掃描器功能的說明，請瀏覽進階使用說明。

? 線上輔助說明

Epson Scan



按下 Epson Scan 中的『說明』鍵，即可開啟線上輔助說明，指導您如何操作軟體並說明軟體的功能。

其他資訊

警語

檢修掃描器前，請先拔掉機器的電源線。

使用方法

見內附相關說明文件。

緊急處理方法

當發生下列其中一種情況時，請先拔下電源插座上的掃描器電源線，然後洽詢 Epson 授權維修中心：

- 當電源線或插座已經損壞或磨損。
- 若有液體潑灑到掃描器的內部。
- 若掃描器摔落或機殼已經損壞。
- 若掃描器無法正常運作，或所呈現的掃描效果與預期的結果有明顯的落差。

注意事項

- 選擇電源時，只可使用標示在掃描器背面標籤上的電源規格。
- 請遵守掃描器上所有的警示和說明。

額定電壓：AC 100~240V (AC ± 10% V)

耗電量：大約 50 W (操作中)

額定輸入電流：0.8~0.3 A

適用系統：

Microsoft Windows Vista Home Basic Edition, Vista Home Premium Edition, Vista Business Edition, Vista Enterprise Edition, Vista Ultimate Edition, XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, 或 2000 Professional MAC OS X10.3 或以上版本 (Power PC 及 Intel-Mac)

製造年份及製造號碼：見機體標示

生產國別：見機體標示

製造廠商：SEIKO EPSON CORPORATION
地址：80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-Ken,
399-0785, JAPAN

電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司

地址：台北市信義區松仁路 7 號 14 樓

電話：(02) 8786-6688 (代表號)

客服專線：(02) 8024-2008

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

EPSON® is a registered trademark and Epson Exceed Your Vision is a trademark of Seiko Epson Corporation.
General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners.
Epson disclaims any and all rights in those marks. © 2007 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX

