

## 如何設定有線網路印表機：

第一步驟：請透過 wi-Fi 或 乙太網路連接



第二步驟：請選擇(是：首次設定)



第三步驟：請選擇(乙太網路連接)




第四步驟：請選擇(下一步)




第五步驟：請選擇(下一步)



第六步驟：請選擇(下一步)



第七步驟：請選擇(下一步)



第八步驟：請選擇(完成)

