

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	Android 行動裝置如何透過 Epson Smart Panel 進行印表機 Wi-Fi 設定
適用機型：	L6490

內容說明:第一次安裝印表機時,您可從 Android 行動裝置上透過 Epson Smart Panel 進行印表機 Wi-Fi 設定。本文的步驟是以 SAMSUNG GALAXY S7 進行操作示範,畫面可能因能因裝置而有所不同。


### <步驟一>

在手機上開啟 Google Play 商店並搜尋 Epson Smart Panel,然後點選「安裝」。




## <步驟二>

細閱使用條款後，請點選「同意」。出現關於使用者調查畫面時，點選「確定」。



## <步驟三>

請依畫面指示，開啟手機定位服務。



#### <步驟四>


進入 Epson Smart Panel 設定對話框，依畫面指示點選「繼續」。



#### <步驟五>

請依畫面指示，開啟手機藍牙功能。

註：請確認藍牙功能已被開啟，以便正常地進行無線網路設定。



### <步驟六>

請確認印表機已開啟電源，然後點選「下一步」。

註：若有連接 USB 線或網路線，請將其拔除，並重新開啟印表機電源。



### <步驟七>

搜尋到 L6490 Series 後，點選此印表機型號，然後點選「是」。



### <步驟八>

依畫面指示點選「是」。

當出現 " 印表機已連線至 Wi-Fi " 訊息時，請點選「下一步」。



### <步驟九>

出現欲連線的無線網路名稱(SSID)時，請點選「是」。

註：印表機會先連接至與手機相同的Wi-Fi 網路。



## <步驟十>

確認好網路密碼後，點選「下一步」，並輸入 Wi-Fi 網路密碼。

註：密碼大小寫、數字、符號皆需相符。



### <步驟十一>

確認連線的網路名稱及密碼皆正確後，請按「是」。



### <步驟十二>

設定完成後，請按「下一步」回到 Epson Smart Panel 主畫面，畫面上方將顯示已連線的印表機。



-----End-----