

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	雙面列印的背面列印內容顏色變淡怎麼辦?
適用機型：	L15160 / L14150 / L6580 / L6190 / L6170 / L4160 / M3170 / M2170 / M1170

內容說明：當使用雙面列印發現背面比較淡該如何處理？

( 以 L6190 作業系統 · WINDOWS 10 為例 )


### <步驟一>

開啟控制台 · 在 [硬體和音效] 底下 · 選取 [檢視裝置和印表機] · 在 L6190 圖示上按右鍵點選「列印喜好設定」。



## <步驟二>

點選雙面列印選項中的「列印濃淡度」。



## <步驟三>

將濃淡度調整至 0%，按「確定」。



※雙面列印時，不建議使用太薄紙張（低於 70 磅），否則墨水可能滲透到紙張背面而影響列印品質。

-----End-----