

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	噴墨印表機如何透過 PC 接收傳真
適用機型：	L6190, L5190, L5196, L1455, L14150, L 6490, L15160, M3170, WF-2831, WF-2861


內容說明：透過 FAX Utility 程式設定電腦接收傳真的功能。

(以 L5190 為例 · Windows 10 64bits)

<步驟一>


請確定已下載並安裝 FAX Utility 程式。

選取[開始] > [Epson Software]資料夾 > [FAX Utility]



<步驟二>

請選取印表機 EPSON L5190 Series 後按下「確認」鍵，此時[裝置和印表機]中會出現 EPSON L5190 Series (FAX) 的圖示。



<步驟三>


點選「在此電腦上儲存已接收傳真」的功能。(預設為關閉)



<步驟四>

點選開啟後，設定接收傳真的資料夾。

當電腦接收到傳真後，會自動儲存至指定的資料夾中。



-----End-----