


致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	點陣印表機如何使用省碳模式(草稿模式)列印?
適用機型：	LQ-310/LQ-690C/LQ-2090CII/LQ-2090CIIN/DLQ-3500CII /DLQ-3500CIIN

內容說明：如何使用省碳模式(調降解析度)列印讓速度變快？

(以 Windows 10 作業系統 LQ-690C 為例)

<步驟一>

點選左下角「視窗」功能後同時按滑鼠右鍵，再點選「控制台」功能，並進入「裝置和印表機」功能。




<步驟二>

選擇點選驅動程式 LQ-690C 圖示並按下右鍵進入「列印喜好設定」功能。




<步驟三>

點選「進階」。




<步驟四>

點選「列印品質」將「180*180 dots per inch」調整至「120*180 dots per inch」。




<步驟五>

點選「列印品質」將「180*180 dots per inch」調整至「120*180 dots per inch」並按「確定」。



<步驟六>

先按「套用」再按「確定」。



<步驟七>

開啟檔案直接列印就可以讓速度變快了。

--- END ---