

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	如何設定連號列印？
適用機型：	LW-600P/LW-K600/LW-700/LW-1000P/LW-Z900/LW-Z5000

內容說明：透過 Label Editor 設定連號的方式


### <步驟一>

開啟 Label Editor，於新增頁面選擇「橫書」。



### <步驟二>

點選左側欄位的「連號」。



### <步驟三>

在連號視窗點選「進階設定」，可設定格式、預設值、增值、重複次數、最大(小)值等，設定完成後請點選「確定」。


註：格式可選數字、字母、字串、文字分行，並可預覽連號結果。



### <步驟四>

在列印範圍的空白處點選一下，可將欲列印的連號資料插入。


註：右側可自行設定字型樣式、配置等。



## <步驟五>

編輯完成後，點選右側「列印」，並設定列印份數，同時勾選「執行連號列印」後，再次點選下方「列印」。

註：列印份數即為連號列印的標籤份數，例如：連號三次則份數為 3。



----- END -----