

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何使用 Epson ScanSmart 掃描到電子郵件？
適用機型	L3110, L3116, L3150, L3156, L3260, L4160, L6170, L5190, L5196, L6190, L3210, L3216, L3250, L3256, L3260, L4260, L6270, L5290, L6290, L14150, L6490, L6580, L15160, M2110, M2120, M2170, M3170, M14150, XP-2101, XP-4101, WF-2831, WF-2861, WF-3821, WF-7311


內文說明：在電腦上使用 Epson ScanSmart 掃描到電子郵件

範例機型 & 作業系統：L5290, Windows 10 64 bits

**步驟 1：**開啟 Epson ScanSmart 並點擊中間的[掃描]，畫面會顯示掃描中。



**步驟 2：**掃描完成後，點選右下角的[下一步]。




步驟 3：在[選擇動作]的頁面點選[附加至電子郵件]。




步驟 4：在[附加至電子郵件設定]的頁面點選右下角的[附加至電子郵件]，即會出現 < 圖二 > 的視窗。

< 圖一 >



< 圖二 >



---End---