

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何透過印表機面板掃描至指定的資料夾
適用機型	L4260,L5190,L5290,L5196,L6190,L6290,L14150,L15160,L5590,L6490,L6580,M3170,WF-2831,WF-2861,WF-3821,WF-2930


內文說明：掃描時，如何透過印表機面板掃描至指定的資料夾。

範例機型&作業系統：L4260, Windows 11 64 bits


步驟 1：從印表機面板找到[掃描]，按下「OK」鍵。




步驟 2：在[電腦上預覽]，按下「OK」鍵。



步驟 3：使用 USB 線連接請選擇**[USB 連接]**，如使用 WIFI 連線請選擇**[最後使用]**，然後按下印表機面板上的**[掃描鍵]**。




步驟 4：確認掃描圖檔後按 **[下一步]**。



步驟 5：電腦會出現如下圖畫面，請選取**[儲存]**。



步驟 6：按下**[瀏覽]**鍵，然後選取所指定的資料夾，**[選擇資料夾]** > **[儲存]**，即可儲存到指定的資料夾。



---End---