


致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何放大或縮小複印文件？
適用機型	WF-2930

內文說明：如何透過印表機控制面板放大或縮小複印文件。

範例機型：WF-2930

步驟 1：將原稿放置在印表機玻璃平台（掃描面朝下），若是放置在 ADF 上（掃描面朝上），從控制面板選擇 [複印]，然後按下「OK」鍵。



步驟 2：按「▼」鍵 3 下，切換到 [更多] 選單，然後按下「OK」鍵。



步驟 3：顯示 [複印] 設定畫面，然後按下「OK」鍵。



步驟 4： 切換至[版面配置]畫面 (如下圖)。





步驟 5： 按「▼」鍵 4 下，切換到 [縮小/放大] 畫面，設定放大或縮小的縮放比例。根據您要列印的紙張及原稿，從功能表選取比例。按「▶」鍵可切換 [自訂]、[實際大小]、[印至一頁]。

自訂大小： 在 25 到 400%的範圍內指定原稿的縮放比例。

實際大小： 複印原稿大小。

印至一頁： 偵測掃描區域並自動根據您選取的紙張大小放大或縮小原稿。



步驟 6： 例如選擇於 [印至一頁] 後，按「OK」鍵，回到[版面配置]畫面，按  鍵執行複印。




步驟 7：若要自訂複印大小，請回到步驟 4，切換到[版面配置]畫面後，按「▼」鍵 4 下，切換到 [縮小/放大] 畫面，按「▶」鍵切換到 [自訂] (如下圖)，按「OK」鍵。




步驟 8：返回[版面配置]畫面後，按「▼」鍵 5 下，出現 [自訂大小] 畫面。



步驟 9：按「▶」鍵 1 下，於輸入框按數字鍵輸入需要的縮放比例。



步驟 10：按 2 下「OK」鍵，回到[版面配置]畫面，按下  鍵執行複印。



---End---