


致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何在電腦桌面建立 Epson scan 2 捷徑？
適用機型	L14150, L15160, L3210, L3216, L3550, L3556, L3560, L4260, L4360, L5590, L6270, L6290, L6370, L6390, L6490, L6580, M15140, M2050, M2110, M2120, M2170, M3170, XP-2200, WF-2930, WF-3821


內文說明：如何在電腦桌面建立 Epson scan 2 捷徑？

作業系統：Windows 11 64 bits


步驟 1：於工具列搜尋框或放大鏡處搜尋 [scan]，會出現 [Epson Scan 2] 應用程式，在 [Epson Scan 2] 應用程式圖示上右擊滑鼠，並點選 [開啟檔案位置]。



步驟 2： Epson Scan 2 資料夾會在視窗中開啟，在 [Epson Scan2] 捷徑上右擊滑鼠，然後點選 [顯示其他選項]。



步驟 3：點選 [傳送到]，再點選 [桌面(建立捷徑)]，即可在電腦桌面建立 Epson scan 2 捷徑。



---End---