

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	Epson 投影機 CEC 功能設定
適用機型	Epson 全系列投影機

內文說明：CEC 是指 **HDMI CEC** (消費者電子控制 · Consumer Electronics Control) · 是一種能讓透過 HDMI 連線的不同影音裝置互相溝通的控制協定，常用於設備開關機的連動。


範例機型：EB-FH54 & EH-LS970

EB-FH54

步驟 1：Menu > 設定 > HDMI 連結。




步驟 2：HDMI 連結 > 開啟。




步驟 3：電源打開連結分為以下三種，依照需求選擇

- 雙向：開啟投影機時自動開啟連線的裝置，反過來開啟連線的裝置時同樣可以自動開啟投影機。
- 設備 -> PJ：開啟連線的裝置時自動開啟投影機。
- PJ -> 設備：於開啟投影機時自動開啟連線的裝置。




步驟 4：電源關閉連結：控制是否在投影機關機時一併關閉連線的裝置。




EH-LS970

步驟 1：按下遙控器  按鈕> 所有設定。



步驟 2：頻道和輸入來源 > 輸入**步驟 3：通用 CEC 控制項設為開啟**

- 若要在關閉投影機時自動關閉已連線裝置，請將允許電視關閉連結裝置設為開啟。
- 若要在開啟已連線裝置時自動開啟投影機，請將允許連結裝置將電視開機設為開啟。



---End---