致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何排除夾紙？
適用機型	L15160

內文說明：如何排除夾紙？

範例機型：L15160

步驟 1：取下後方護蓋。(可同時參考步驟 2 的圖示)

步驟 2：清除內部夾紙。



步驟 3：清除後方護蓋卡紙。



步驟 4：在文件上蓋闔上的情況下，抬起掃描單元，清除內部夾紙(下圖紅框處)。

---End---