

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	Epson EB-810E/815E 投影機可正常投影但雷射燈號橘燈閃爍解決方法
適用機型	EB-810E,EB-815E

內文說明：EB-810E/815E 投影機可以正常投影但雷射燈號橘燈閃爍，通常此情形為投影機無法持續維持燈光亮度控制設定的亮度且該設定會停用。

範例機型：EB-810E

步驟 1：Menu > 操作 > 燈光亮度控制。

常用項目	操作	
影像	自動來源搜尋	開啟
訊號 I/O	燈光亮度控制	
安裝	直接打開電源	關閉
顯示	自動開機	關閉
操作	睡眠模式	開啟
管理	睡眠模式時間	20 分鐘
網路	A/V Mute定時	開啟
多重投影方式	待機模式	通訊開啟
記憶	連接埠	有線LAN
ECO	快速啟動	關閉
初始/所有設定	USB 電源	投影時開啟
	指示燈	開啟
	反轉方向按鈕	關閉
	內容播放	關閉
	重設操作設定	
	管理	
	用戶鈕	燈光模式

步驟 2：點選 [維持亮度]後，再點選 [關閉]。

[燈光亮度控制]

返回

維持亮度

開啟

維持亮度等級

100 %

[維持亮度]

返回

✓ 開啟

關閉

---End---