


致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何設定墨水存量？
適用機型	L15160


內文說明：透過印表機面板重新設定墨水存量。

範例機型：L15160


步驟 1：在印表機面板首頁表單中選擇 [維護]。



步驟 2：點選 [墨水存量設定]。



步驟 3：點選 [繼續]。





(實際墨水存量)

步驟 4：點選要設定的墨水顏色。



步驟 5：點選 [+] 號將刻度調至實際墨水存量後，點選 [確定]。




步驟 6：以此類推繼續選擇要設定的顏色後，點選 [確定]。





步驟 7：4 個顏色都設定完成後，點選 [完成]，再點選 [確定]，即可完成墨水存量設定。



---End---