


致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	使用 Epson Web Installer 安裝驅動程式時，如何在作業系統中停用 Windows Ready Print？
適用機型	L11050, L1210, L1310, L14150, L15160, L3210, L3216, L3310, L3316, L3550, L3556, L3560, L4260, L4360, L5590, L6270, L6290, L6370, L6390, L6490, L6580 XP-2200, WF-2930, WF-7311 AL-M220DN, AL-M310DN, AL-M320DN, AL-M7150DN, AL-M8250DN, AcuLaser C9400DN, AcuLaser C9500DN

內文說明：使用 Epson Web Installer 安裝驅動程式時，會顯示需要在作業系統中停用「Windows Ready Print」，請依下列步驟將「使用 Windows Ready Print 預設安裝印表機」設定為關閉。

範例機型 & 作業系統：L6490 & Windows 11


步驟 1：使用 Epson Web Installer (驅動程式簡易導航式安裝) 安裝驅動程式時，當顯示需要在作業系統中停用「Windows Ready Print」，請點選 [開啟]。



步驟 2：自動開啟 Windows 裡面的 [印表機與掃描器]，拉到下方找到 [讓 Windows 管理我的預設印表機] 的選項，並將它設定為 [關閉]。



步驟 3：請按「下一步」繼續執行安裝，接著依照螢幕上的指示完成安裝即可。



---End---