

EPSON 投影機產品 WebConfig / Epson Web Control 軟體說明

編號：CVE-2025-64310

感謝您對 Epson 產品的支持。

我們在部分 Epson 投影機產品中發現一項安全性風險。該風險會在使用軟體（EPSON WebConfig / Epson Web Control*1）以透過瀏覽器檢視裝置狀態或調整設定時發生。

*1 EPSON WebConfig / Epson Web Control 讓使用者只要在 Microsoft Edge、Safari 等網頁瀏覽器中輸入投影機 IP 位址，即可進行狀態查詢與設定變更。

- 已確認之風險

受影響產品的密碼驗證機制（Web Control Password 與 Remote Password）中，並不具備登入錯誤次數限制或鎖定功能。這表示攻擊者有無限次機會嘗試各種密碼，讓裝置面臨暴力破解攻擊的風險。一旦 Web Control Password 與 Remote Password 等密碼遭破解，第三方就能取得投影機的操控權限。

- 啟動或關閉投影機，以及切換輸入來源等。
- 編輯 USB 隨身碟或 SD 卡中存放的檔案內容。（支援 Content Playback 模式之機種）
- 透過 Remote Camera Access 擷取投影畫面。（支援 Remote Camera Access 之機種）
- 讀取 USB 隨身碟內的投影機記錄檔。（支援 Log Save 之機種）

- 風險影響情形

目前尚未收到任何攻擊者濫用此風險進行攻擊的通報。

- 標的產品與對應措施

- 附件檔案清單以外之產品不受此風險影響。未列出之產品可能原本就沒有該風險，或在出廠時已完成防護措施。
- 對於目前仍在販售中的產品，我們將依照附件說明發布修補韌體。韌體發布後，我們強烈建議您盡速到 Epson 官方網站下載，並立即更新適用之產品。
- 若適用您產品型號的修補韌體，被排程在未來才會發表，或者沒有預定發表，我們強烈建議採用以下「替代防護措施」。

- 替代防護措施（Workaround Method）

- 依照使用者指南進行安裝與設定

請勿將產品直接連接至網際網路。產品並應安裝在有防火牆保護的環境中。在此情況下，請設定私人 IP 位址並以此進行操作。

為每台產品設定 Web Control Password 與 Remote Password 密碼。

Web Control Password 與 Remote Password 密碼應使用高強度且難以猜測的字串組合，例如混用英文字母、符號與數字，並且長度至少 8 個字元以上，以提升安全性。

- 更嚴謹的替代防護措施：封鎖 HTTP（TCP/80、TCP/443）存取

完成產品設定後，透過網路裝置（路由器或交換器）封鎖對投影機的 HTTP 存取（TCP/80 與 TCP/443）。若需更新韌體或修改應用程式設定，暫時解鎖存取埠即可更新。

* 請注意：封鎖連接埠後，EPSON WebConfig 與 Epson Web Control 的部分功能可能會失效。

-目標產品與對策如下

型號	對策	時程
EH-LS9000W	韌體更新	F/W Ver.3.02 (10 November, 2025)
EB-L890E	韌體更新	F/W Ver.2.00 (7 May, 2025)
EB-L895E	韌體更新	F/W Ver.2.00 (7 May, 2025)
EB-L790SE	韌體更新	F/W Ver.2.00 (7 May, 2025)
EB-L795SE	韌體更新	F/W Ver.2.00 (7 May, 2025)
EB-L790U	韌體更新	F/W Ver.2.00 (7 May, 2025)
EB-L690U	韌體更新	F/W Ver.2.00 (7 May, 2025)
EB-L790SU	韌體更新	F/W Ver.2.00 (7 May, 2025)
EB-L690SU	韌體更新	F/W Ver.2.00 (7 May, 2025)
EB-L690SE	韌體更新	F/W Ver.2.00 (7 May, 2025)
EB-L695SE	韌體更新	F/W Ver.2.00 (7 May, 2025)
EB-FH08	韌體更新	F/W Ver.1.02 (19 June, 2025)
EB-X52	韌體更新	F/W Ver.1.12 (20 May, 2025)
EB-W55	韌體更新	F/W Ver.1.12 (20 May, 2025)
EB-FH54	韌體更新	F/W Ver.2.00 (8 May, 2025)
EH-TW850	韌體更新	F/W Ver.2.00 (8 May, 2025)

EB-W56S	韌體更新	F/W Ver.1.12 (20 May, 2025)
EH-TW840	韌體更新	F/W Ver.1.02 (19 June, 2025)
EH-QB1000B	韌體更新	F/W Ver.3.02 (10 November, 2025)
EB-PQ2008B	韌體更新	F/W Ver.1.71 (11 June, 2025)
EB-PQ2213B	韌體更新	F/W Ver.1.71 (11 June, 2025)
EB-PQ2220B	韌體更新	F/W Ver.1.71 (11 June, 2025)
EB-810E	韌體更新	F/W Ver.1.31 (2 May, 2025)
EB-815E	韌體更新	F/W Ver.1.31 (2 May, 2025)
EB-L210SF	韌體更新	F/W Ver.1.62 (16 April, 2025)
EB-L210SW	韌體更新	F/W Ver.1.62 (16 April, 2025)
EB-770Fi	韌體更新	F/W Ver.1.62 (16 April, 2025)
EB-770F	韌體更新	F/W Ver.1.62 (16 April, 2025)
EB-760Wi	韌體更新	F/W Ver.1.62 (16 April, 2025)
EB-760W	韌體更新	F/W Ver.1.62 (16 April, 2025)
EB-L260F	韌體更新	F/W Ver.1.62 (16 April, 2025)
EB-L210W	韌體更新	F/W Ver.1.62 (16 April, 2025)
CO-FH01	韌體更新	F/W Ver.1.08 (30 May, 2025)
CO-W01	韌體更新	F/W Ver.1.08 (30 May, 2025)
EB-PU2220B	韌體更新	F/W Ver.2.62 (12 May, 2025)

EB-PU2216B	韌體更新	F/W Ver.2.62 (12 May, 2025)
EB-PU2213B	韌體更新	F/W Ver.2.62 (12 May, 2025)
EH-LS12000B	韌體更新	F/W Ver.3.02 (10 November, 2025)
EB-PU1008W	韌體更新	F/W Ver.2.65 (12 May, 2025)
EB-PU1007W	韌體更新	F/W Ver.2.65 (12 May, 2025)
EB-PU2010B	韌體更新	F/W Ver.2.65 (12 May, 2025)
EB-L730U	韌體更新	F/W Ver.1.41 (11 June, 2025)
EB-L630U	韌體更新	F/W Ver.1.41 (11 June, 2025)
EB-L530U	韌體更新	F/W Ver.1.41 (11 June, 2025)
EB-L630SU	韌體更新	F/W Ver.1.41 (11 June, 2025)
EB-L720U	韌體更新	F/W Ver.1.41 (11 June, 2025)
EB-L30000U	韌體更新	F/W Ver.5.11 (27 May, 2025)
EB-L200F	韌體更新	F/W Ver.2.40 (14 November, 2025)
EB-L200X	韌體更新	F/W Ver.2.40 (14 November, 2025)
EB-L255F	韌體更新	F/W Ver.2.40 (14 November, 2025)
EB-L200SW	韌體更新	F/W Ver.2.40 (14 November, 2025)
EB-L200SX	韌體更新	F/W Ver.2.40 (14 November, 2025)
EB-735Fi	韌體更新	F/W Ver.2.40 (14 November, 2025)
EB-725Wi	韌體更新	F/W Ver.2.40 (14 November, 2025)

EB-735F	韌體更新	F/W Ver.2.40 (14 November, 2025)
EB-720	韌體更新	F/W Ver.2.40 (14 November, 2025)
EB-755F	韌體更新	F/W Ver.2.40 (14 November, 2025)
EB-X06	韌體更新	F/W Ver.2.16 (23 June, 2025)
EB-FH06	韌體更新	F/W Ver.2.16 (23 June, 2025)
EB-FH52	韌體更新	F/W Ver.2.16 (23 June, 2025)
EH-TW740	韌體更新	F/W Ver.2.16 (23 June, 2025)
EH-TW750	韌體更新	F/W Ver.2.16 (23 June, 2025)
EB-972	韌體更新	F/W Ver.2.16 (23 June, 2025)
EB-W52	韌體更新	F/W Ver.2.16 (23 June, 2025)
EB-1485Fi	韌體更新	F/W Ver.3.61 (20 May, 2025)
EB-800F	韌體更新	F/W Ver.3.61 (20 May, 2025)
EB-805F	韌體更新	F/W Ver.3.61 (20 May, 2025)
EB-1780W	韌體更新	F/W Ver.1.11 (16 June, 2025)
EB-1795F	韌體更新	F/W Ver.1.11 (16 June, 2025)
EB-695Wi	韌體更新	F/W Ver.1.24 (5 June, 2025)
EB-685Wi	韌體更新	F/W Ver.1.24 (5 June, 2025)
EB-685W	韌體更新	F/W Ver.1.24 (5 June, 2025)
EB-680	韌體更新	F/W Ver.1.24 (5 June, 2025)

EB-2255U	韌體更新	F/W Ver.1.21 (20 June, 2025)
EB-2245U	韌體更新	F/W Ver.1.21 (20 June, 2025)
EB-2155W	韌體更新	F/W Ver.1.21 (20 June, 2025)
EB-2140W	韌體更新	F/W Ver.1.21 (20 June, 2025)
EB-2065	韌體更新	F/W Ver.1.21 (20 June, 2025)
EB-2055	韌體更新	F/W Ver.1.21 (20 June, 2025)
EB-2040	韌體更新	F/W Ver.1.21 (20 June, 2025)
EB-2250U	韌體更新	F/W Ver.1.21 (20 June, 2025)
EV-110	韌體更新	F/W Ver.1.04 (10 Dec, 2025)
EV-115	韌體更新	F/W Ver.1.04 (10 Dec, 2025)
EH-QL3000B	韌體更新	F/W Ver.1.03 (18 Dec, 2025)
EH-QL7000W	韌體更新	F/W Ver.1.03 (18 Dec, 2025)
ELPWP20	韌體更新	F/W Ver.1.10 (23 Dec, 2025)
EB-X50	韌體更新	F/W Ver.1.07 (6 Jan, 2026)
EB-U50	韌體更新	F/W Ver.1.07 (6 Jan, 2026)
EB-L770U	韌體更新	F/W Ver.1.63 (9 Mar, 2026)
EB-L570U	韌體更新	F/W Ver.1.63 (9 Mar, 2026)
EH-LS500W	參考解決方式	-
EH-LS500B	參考解決方式	-

EB-L1070U NL	參考解決方式	-
EB-L1060U NL	參考解決方式	-
EB-L1070 NL	參考解決方式	-
EB-L12000Q	參考解決方式	-
EB-L20000U	參考解決方式	-
EH-TW7000	參考解決方式	-
EH-TW8400	參考解決方式	-
EH-TW7400	參考解決方式	-
EB-L610U	參考解決方式	-
EB-L510U	參考解決方式	-
EB-L610	參考解決方式	-
EV-100	參考解決方式	-
EV-105	參考解決方式	-
EB-L1715S NL	參考解決方式	-
EB-L1755U NL	參考解決方式	-
EB-L1495U NL	參考解決方式	-
EB-W39	參考解決方式	-
EB-970	參考解決方式	-
EB-2042	參考解決方式	-

EB-2142W	參考解決方式	-
EB-2247U	參考解決方式	-
EB-1470Ui	參考解決方式	-
EB-710Ui	參考解決方式	-
EB-700U	參考解決方式	-
EH-TW5400	參考解決方式	-
EB-S05	參考解決方式	-
EB-X05	參考解決方式	-
EB-U05	參考解決方式	-
EB-S41	參考解決方式	-
EB-X41	參考解決方式	-
EB-W42	參考解決方式	-
EB-U42	參考解決方式	-
EH-TW650	參考解決方式	-
EB-5530U	參考解決方式	-
EB-5535U	參考解決方式	-
EB-5520W	參考解決方式	-
EB-5510	參考解決方式	-
EB-L25000U	參考解決方式	-

EB-696Ui	參考解決方式	-
EB-1460Ui	參考解決方式	-
EH-LS10050	參考解決方式	-
EB-L1500U	參考解決方式	-
EB-L1505U	參考解決方式	-
EB-L1505U NL	參考解決方式	-
TW6700	參考解決方式	-
TW6300	參考解決方式	-
TW6700W	參考解決方式	-
TW8300	參考解決方式	-
TW8300W	參考解決方式	-
TW7300	參考解決方式	-
EB-L1300U	參考解決方式	-
EB-L1300U NL	參考解決方式	-
EB-L1200U NL	參考解決方式	-
EB-L1100U NL	參考解決方式	-
EB-L1405U	參考解決方式	-
EB-G7900U	參考解決方式	-
EB-G7905U	參考解決方式	-

EB-G7905U NL	參考解決方式	-
EB-G7500U	參考解決方式	-
EB-G7500U NL	參考解決方式	-
EB-G7200W	參考解決方式	-
EB-G7800	參考解決方式	-
EB-G7805	參考解決方式	-
EB-G7805 NL	參考解決方式	-
EB-G7100	參考解決方式	-
EB-G7100 NL	參考解決方式	-
EB-G7400U	參考解決方式	-
EB-G7400U NL	參考解決方式	-
EB-S04	參考解決方式	-
EB-X04	參考解決方式	-
EB-S31	參考解決方式	-
EB-X31	參考解決方式	-
EB-W32	參考解決方式	-
EB-U32	參考解決方式	-
EB-U04	參考解決方式	-
EB-4770W	參考解決方式	-

EB-G6970WU	參考解決方式	-
EB-G6970WU NL	參考解決方式	-
EB-G6870	參考解決方式	-
EB-G6570WU	參考解決方式	-
EB-G6170	參考解決方式	-
EB-G6170 NL	參考解決方式	-
EB-965H	參考解決方式	-
EB-W29	參考解決方式	-