TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:原廠連續供墨系統 L655 如何儲存 EPSON SCAN 的喜好設定

適用機型:原廠連續供墨系統

(以原廠連續供墨印表機 L655, Windows7-64 位元為例)

步驟1、開啟 EPSON SCAN。



步驟2、選擇您的印表機型號後,點選「確定」。

| EPSON Scan | × |
|--|----|
| 選擇掃描器。 EPSON AL-MX300 EPSON BX305 | |
| FPSON 1220/1360 Series EPSON 1655 Series | |
| EPSON WP-2030 Series EPSON WP-4510/4520/4530/4540 | 確定 |
| | |

步驟3、依據您的喜好先進行相關設定。

| 🕹 EPSON Scan | _ _ X | |
|--------------------------|---------------------|--|
| EPSON Sca | 棋式(M): 専業棋式 ▼ | |
| ○設定 名稱(A): | 目前設定 | |
| | 儲存 删除 | |
| 原稿 | <u>^</u> | |
| 文件形式(Y): | 反射稿 ▼ | |
| 文件來源(リ): | 工作平台 ▼ | |
| 自動曝光形式(X): | 相片 | |
| 目的地 | | |
| 影像形式(I): | 24位元全彩 👻 | |
| 解析度(L): | 600 👻 dpi | |
| 文件尺寸: 寬度 | 215.9 長度 297.2 公釐 👻 | |
| □ 輸出尺寸(Z): | 稿 - [A] | |
| 寬度 215.9 長度 297.2 公釐 ▼ 🚮 | | |
| 縮放: 100 🌪 % | | |
| 裁切: ◎ 關閉 ◎ 開啟 | | |
| 調整 | | |
| | | |
| ∃ ♥ 影像邊緣銳利化(K) | | |
| ■ ▼去網紋(E) | | |
| | | |
| 預掃描(P) 「縮圖(T) 「描圖(S) | | |
| 說明(H) | <u>組態(0)</u> 關閉(C) | |

步驟4、選擇右上方的「儲存」。

| 😞 EPSON Scan | X- | |
|--------------------------|-----------------------|--|
| EPSON Sca | 棋式(M): 「 事業棋式 ▼ | |
| ☆設定 名稱(A): | 目前設定 儲存 刪除 | |
| 原稿 | | |
| 文件形式(Y): | 反射稿 | |
| 文件來源(U): | 工作平台 | |
| 自動曝光形式(X): | 相片 | |
| 目的地 | | |
| 影像形式(I): | 24位元全彩 👻 | |
| 解析度(L): | 600 👻 dpi | |
| 文件尺寸: 寬度 | 215.9 長度 297.2 公産 👻 | |
| ■ 輸出尺寸(Z): 原稿 ▲ | | |
| 寬度 215.9 長度 297.2 公釐 ▼ 📑 | | |
| 縮放: 100 羮 % | | |
| 裁切: ◎ 開啟 | | |
| 調整 | | |
| | | |
| | | |
| □ ▼去網紋(E) | | |
| | | |
| 預掃描(P) 預掃描(E) 「縮圖(T) | | |
| 說明(H) | <u>組態(0)</u> | |

步驟 5、已儲存為「設定 1」,下次掃描時即可直接套用。

| 🕹 EPSON Scan | | |
|--------------------------|--|--|
| FROONLO | 棋式(M): | |
| EPSUN Scal | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| ~設定 | · | |
| 12149(0). | | |
| | | |
| 原稿 | <u> </u> | |
| 文件形式(Y): | 反射稿 ▼ | |
| 文件來源(リ): | 工作平台 ▼ | |
| 自動曝光形式(X): | 相片 | |
| 目的地 | | |
| 影像形式(I): | 24位元全彩 👻 | |
| 解析度(L): | 600 🔻 dpi | |
| 文件尺寸: 寬度 | 215.9 長度 297.2 公産 👻 | |
| □ 輸出尺寸(Z): 原稿 | ā v A | |
| 寬度 215.9 長度 297.2 公釐 🔻 🚮 | | |
| 縮放: 100 🔶 % | | |
| 載切: ◎ 闘 | 月 ③開啟 | |
| 調整 | | |
| | | |
| | | |
| □ ▼ 去網紋(E) | | |
| 網紋設定: 一般 | • | |
| 預掃描(P) 請圖(T) 前個(T) | | |
| 說明(H) 組 | 鐵(0) 關閉(C) | |
| | | |