

AL-MX300Series





EPSON
EXCEED YOUR VISION

EN	Setup Guide
DE	Installationshandbuch
FR	Guide d'installation
IT	Guida de installazione
ES	Guía de instalación
CA	Manual d'instal·lació
PT	Manual de instalação
NL	Installatiehandleiding
TC	安裝說明




412516500


Printed in XXXXXX




1




2




3




4




5




6




7




8




9



10



11



12



English
Français
Deutsch
Italiano
ESPAÑOL
Nederlands

Português
CATALÀ
繁體中文

Language
XXXXXX

13

Local Time Diff.
00:00
(-14:00 - 14:00)

Local Time Diff.
XX:00
(-14:00 - 14:00)

14

Time Setting
1/ 1/2010 00:00

Time Setting
1/ 1/2010 11:00

Time Setting
1/ 1/2010 00:00

Time Setting
1/ 1/2010 11:30

15 (AL-MX300DNF)

Austria
Belgium
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Holland
Hungary
Ireland

Italy
Luxemburg
Norway
Poland
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
U.K.

Area Settings
XXXXXX

Area Settings
XXXXXX

16

(AL-MX300DN for EU only)


Power Off Timer=
On
Off

Power Off Timer=
On
Off

17

Ready to Copy

18



19

Settings
XXXXXX

Settings
System Information

20


System Information
XXXXXX

System Information
System Report Printing


21

System Report Printing
Print Configuration Status Sheet


22




23




24




25 USB




Ethernet



26 Web (Windows/Mac)



Software Disc (Windows)



http://www.epson.com

To read the online guide, you must have Adobe Acrobat Reader 5.0 or later, or Adobe Reader, installed on your computer.

EN	For detailed information and safety recommendations, refer to the User's Guide (installed with the software).
DE	Ausführliche Informationen und Sicherheitsempfehlungen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Software installiert wurde.
FR	Pour plus d'informations et des recommandations concernant la sécurité, reportez-vous au Guide de l'utilisateur (installé avec le logiciel).
IT	Per informazioni dettagliate e suggerimenti sulla sicurezza consultare la Guida per l'utente installata con il software.
ES	Para obtener información detallada y recomendaciones sobre seguridad consulte la Guía de usuario (instalada con el software).

CA	Per obtenir informació detallada consulti el Manual d'usuari (instal·lada amb el software).
PT	Para mais informações e recomendações sobre segurança, consulte o Manual do Utilizador (instalado com o software).
NL	Raadpleeg de gebruikershandleiding (geïnstalleerd met de software) voor meer informatie en veiligheidsvoorschriften.
TC	關於詳細說明和安全建議事項，請參考與軟體同時安裝的使用手冊。

Information for Users in Taiwan Only / 此資訊僅適用於台灣地區

電力規格

- 額定電壓：110V - 127V
- 額定頻率：50/60Hz
- 額定電流：11.0 A
- 耗電量：平均約 453 W (列印時)
- 就緒模式：36 W
- 睡眠模式：3.25 W

警語

檢修印表機前，請先拔掉機器的電源線。

功能規格

- 半導體雷射掃描及電子顯影印式
- 解析度：600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi
- 適用系統：Windows 8/8 x64/7/7 x64/Vista/Vista x64/XP/XP x64/Server 2012 x64/Server 2008/Server 2008 x64/Server 2008 R2/Server 2003/Server 2003 x64/Mac OS X 10.5.8 或以上版本

* 詳細資訊，請查閱手冊

使用方法

見內附相關說明文件。

緊急處理方法

- 發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢 Epson 授權服務中心：
 - 電源線或插頭已經受損。
 - 有液體滲入印表機的內部。
 - 印表機泡到水或淋到雨。
- 通常您只能根據安裝手冊中提及的方式調整相關的
- 控制功能，因為不正確地調整其他的控制功能可能會損壞印表機，屆時工程師必須花費更多的時間精力，才能使印表機還原至原先的正常狀態。
- 印表機不慎掉落或機殼已經損壞。
- 若機器的性能有明顯的改變時，請直接洽詢 Epson 授權服務中心。

注意事項

- 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
- 請將耗材放在兒童不易拿取的位置。

製造號碼和製造年份：見機體標示
生產廠別：見機體標示

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION
地址：80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-ken, 399-0785, JAPAN
電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司
地址：台北市信義區松仁路 7 號 14 樓
電話：(02) 8786-6688 (代表號)

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation and its affiliates shall not be liable against any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON is a registered trademark of Seiko Epson Corporation.

Microsoft, Windows, and Windows Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Mac, Mac OS and OS X are registered trademarks of Apple, Inc.

PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.

Adobe, the Adobe logo, PostScript3, and Adobe Acrobat are trademarks of Adobe Systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

Copyright© 2013 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Sicherheitsinformationen

Aufkleber zu Laserstrahlung



Vorsicht:

Die Durchführung von Verfahren und Einstellungen, die nicht in der Dokumentation zum Drucker aufgeführt sind, kann zu gefährlicher Strahlenbelastung führen.

Dieser Drucker ist ein Laserprodukt der Klasse 1 gemäß der Definition in den IEC60825-Spezifikationen. Ein Etikett ähnlich wie das unten gezeigte befindet sich in allen Ländern, wo eine Kennzeichnung erforderlich ist, auf der Rückseite des Druckers.



Interne Laserstrahlung

In der Druckkopfeinheit befindet sich eine Laserdioden-Baugruppe der Klasse III mit einem unsichtbaren Laserstrahl. Der Druckkopf ist KEINE WARTBARE VORRICHTUNG, daher darf die Druckkopfeinheit unter keinen Umständen geöffnet werden. Im Inneren des Druckers ist ein zusätzlicher Aufkleber zur Laserstrahlung angebracht.

Ozon-Sicherheit

Ozonemission

Laserdrucker erzeugen Ozongas als Nebenprodukt des Druckprozesses. Ozon wird nur erzeugt, während der Drucker druckt.

Ozon-Belastungsgrenze

Der Epson-Laserdrucker erzeugt weniger als 1.5 mg/h bei Dauerdruckbetrieb.

Risiko minimieren

Um das Risiko der Ozonbelastung minimal zu halten, sollten Sie die folgenden Bedingungen vermeiden:

- Einsatz von mehreren Laserdruckern in einem abgeschlossenen Bereich
- Betrieb bei extrem niedriger Luftfeuchtigkeit
- Schlechte Raumventilation
- Langer kontinuierlicher Druckbetrieb in Verbindung mit einer der obigen Bedingungen

Aufstellplatz des Druckers

Der Drucker sollte so aufgestellt werden, dass erzeugte Abgase und Wärme:

- nicht direkt auf das Gesicht des Benutzers gerichtet sind
- nach Möglichkeit direkt aus dem Gebäude ins Freie geleitet werden

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur
EPSON EUROPE. B.V.
AMSTERDAM. THE NETHERLANDS